


Инструкция

Подкатной лежак
Грузоподъемность 130 кг

Список запчастей



1. Рельса
2. Подкладка
3. Подкладка для головы
4. 5. 6. Шарнирное соединение и колеса
7. Соединяющая стальная пластина
8. Соединяющая цепь
9. Рукоятка
10. Соединение
11. Шайба
12. Гайка М6х16
13. Болт М6х16
14. Гайка М6х35
15. Пластиковый наконечник

Внимание!

Лежак предназначен для использования на твердой поверхности.

Не используйте лежак, если поверхность, на которой он стоит, находится под наклоном.

Подголовник регулируется при помощи рукоятки.

Будьте осторожны во избежание травмы головы.