

TV-08B

Вулканизатор настольный



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и техническому обслуживанию

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Важно!

Внимательно прочитайте данную инструкцию. Обратите особое внимание на требования по технике безопасности и знаки предупреждения. Используйте оборудование только по назначению! Несоблюдение требований данной инструкции может привести к поломке оборудования и/или тяжелым несчастным случаям. Пожалуйста, сохраните данную инструкцию.

Декларация

Ни одна из частей настоящей инструкции не может быть переиздана, сохранена в информационную систему или передана электронным, механическим, при помощи фотокопий, записи или любым другим способом без письменного согласия производителя. Производитель не несет ответственности за ошибки и несоблюдение мер предосторожности, описанных в данной инструкции, а также за причиненный вред, возникший в результате нарушения данной инструкции.

Данная инструкция предназначена только для покупателей данного оборудования. Для иных целей требуется письменное согласие производителя.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в содержание данной инструкции без предварительного уведомления. Производитель не несет ответственности за ошибки, оплошности, несчастные случаи, связанные с нарушением техники безопасности во время эксплуатации, а также при ненадлежащем использовании.

Данная инструкция содержит корректную информацию, цель которой - обеспечить пользователя важной и полезной информацией. Однако данная информация не может быть расценена, как единственный источник информации по технике безопасности, так как невозможно описать все ситуации, которые могут возникнуть во время эксплуатации оборудования. На протяжении всего периода эксплуатации, оператор должен сохранять здравый смысл. При возникновении сомнений немедленно свяжитесь с технической поддержкой производителя.

Введение

В данной инструкции содержится важная и полезная информация, необходимая при эксплуатации и при проведении профилактики оборудования. Кроме того, в ней содержится информация с мерами предосторожности, соблюдение которых позволит избежать несчастные случаи и повреждения, а также гарантирует безопасность при эксплуатации и надлежащую работу оборудования. Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом работ и следуйте требованиям во время эксплуатации!

На момент выхода в печать, данный документ содержит последнюю версию инструкции. Производитель оставляет за собой право менять дизайн и модификацию оборудования в любое время.

Вся техническая и технологическая информация в данной инструкции, включая чертежи, является собственностью производителя и не может быть использована, скопирована, или передана третьей стороне без надлежащего письменного разрешения.

Оглавление

1. Безопасность
2. Транспортировка оборудования
3. Назначение
4. Основные компоненты
5. Технические характеристики
6. Чертеж электрической схемы
7. Эксплуатация
8. Меры предосторожности

1. Безопасность

Данная инструкция содержит информацию для безопасного использования оборудования. Операторы и технический персонал должны внимательно ознакомиться с данной инструкцией перед началом работ.

Перечень символов и их значение:

	Personal danger for the user. Strict and prompt observance of the corresponding instruction is imperative!
!	Risk of damage or poor operation of the pump. Follow the corresponding instruction to avoid this risk.
	<i>Useful instruction or tip for the user.</i>
Items which require extra attention are shown in bold print .	

- | | |
|----|---|
| 1. |  Риск для пользователя. Строго следуйте всем инструкциям! |
| 2. | Риск повреждений и поломки насоса. Следуйте инструкции, чтобы избежать поломки! |
| 3. | Подсказки или полезная информация для пользователя.
Детали, требующие повышенного внимания со стороны пользователя, выделены жирным шрифтом . |

При составлении данной инструкции производитель стремился учесть возможные риски. Однако данная информация не может быть расценена, как единственный источник информации по технике безопасности. Производитель не несет ответственности за ситуации, которые не описаны в данной инструкции. Проверка информации, сохранение здравого смысла и соблюдения всех требований безопасности, помимо тех, которые включены в данную инструкцию, являются ответственностью пользователя.

Индекс	Предупреждающие знаки	Предупреждающая информация
3		Опасность поражения электрическим током
		Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед проведением профилактики оборудования

		Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и убедитесь, что информация понята должным образом
		Отключите оборудование от питания, когда оно не используется

2. Транспортировка

Вес оборудования позволяет перемещать его вручную. Вы также можете использовать подходящий транспорт и грузоподъемные механизмы. Вес и размер оборудования указан в пункте «Технические характеристики».

Подъем оборудования

При использовании грузоподъемных механизмов, убедитесь, что стропы надежно закреплены и центр тяжести оборудования сбалансирован.

 Запрещено находиться под поднятым оборудованием.

3 Назначение


Данное оборудование предназначено для работы на внутренней поверхности шин автомобилей, тракторов, грузовиков и микроавтобусов. Данное оборудование является эффективным инструментом вулканизации на внутренних поверхностях шин.

Вулканизатор оснащен автоматическими нагревательными элементами. При работе используйте вспомогательное оборудование, такое как борторасширители.

4 Основные компоненты

Код	Кол-во	Описание
101	1	рама
201	4	болт
202	1	таймер
102	1	Лицевая пластина
203	1	свет индикатор
204	4	Пневмоцилиндр
103	2	вал
104	2	станина
105	2	рукав
205	1	болт
106	1	Нагревающий элемент


Код	Кол-во	Описание
107	1	вал
108	1	рукоятка
109	1	шток
207	4	болт
208	2	болт
110	1	Фиксаторное кольцо
111	1	нагреватель
112	1	пружина
113	1	резина
114	1	штифт
209		Шнур питания



5 Технические характеристики

1. Напряжение: 220V /50 Hz
2. Мощность: 400 W
3. Максимальный ток: 2.5 A
4. Вес: 7.5 кг
5. Размер: 400x200x500 мм
6. Температура вулканизации: 120-130°C
7. Уровень шума: <65dB

6 Чертеж электрической схемы



7 Эксплуатация

1. Отполируйте шину в месте повреждения при помощи пневматического полировального станка.
2. На место повреждения установите резиновую заплатку и одновременно надавливайте на колесо.
3. Установите шину на нагревающие элементы и зафиксируйте. Нагрейте в течение 5 минут и затем затяните винт, пока не закончится процесс вулканизации.
4. Если необходимо отремонтировать боковину шины, требуется дополнительная подкладка.

8 Меры предосторожности

1. Оборудование должно быть прочно установлено на столе или на полу. Не подвергайте его шатанию.
2. Защитите оборудование от влажности
3. Используйте защитные устройства для заземления оборудования. Убедитесь, что мощность, напряжение и давление соответствуют требуемым нормам.